




5 x 3 in. 55W Auxiliary Spot Light Kit with Stone Guard

User Manual



Please read and understand all instructions before use.
Retain this manual for future reference.



5 x 3 in. 55W Auxiliary Spot Light Kit with Stone Guard

SPECIFICATIONS

Voltage rating	12V DC
Amperage rating	30A
Wattage rating	55W
Size	5 x 3 in. (12.7 x 7.6 cm)
Bulb type	H3 halogen
Light colour	Clear
Lens material	PVC protected glass/Quartz

SAFETY

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

WARNING! Read and understand all instructions before using this device. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment. Before allowing someone else to use this device, make sure they are aware of all safety information.

NOTE: Keep this manual for safety warnings, precautions, operating, inspection and maintenance instructions.

WORK AREA

1. Operate in a safe work environment. Keep your work area clean and well lit.
2. Do not install in the presence of flammable gases or liquids.
3. Keep anyone not wearing the appropriate safety equipment away from the work area.

PERSONAL SAFETY

CAUTION! Wear protective equipment approved by the Canadian Standards Association (CSA) or American National Standards Institute (ANSI) when using the device.

1. Wear personal protection equipment such as safety goggles, gloves, steel toe footwear or a hard hat as warranted by the work environment.
2. Control your tools, personal movement and the work environment to avoid personal injury or damage.

ELECTRICAL SAFETY

WARNING! To reduce risk of electric shock, be certain that the device is connected to a properly grounded receptacle.

1. Disconnect device from power source before cleaning, servicing, changing parts/accessories or when not in use.
2. Protect yourself against electric shocks when working on electrical equipment. Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, cooking stoves and refrigerators. There is an increased chance of electrical shock if your body is grounded.
3. Do not alter any parts of the device or accessories. All parts and accessories are designed with built-in safety features that may be compromised if altered.
4. Make certain that power source conforms to requirements of your equipment.
5. When wiring an electrically driven device, follow all electrical and safety codes, as well as the most recent Canadian Electrical Code (CE) and Canadian Centre for Occupational Health and Safety (CCOHS).

DEVICE USE AND CARE

1. Use the correct tool for the job. Do not force a tool or attachment to do the work of a larger industrial tool. Maximize tool performance and safety by using the tool for its intended task.
2. This device was designed for a specific function. Do not modify or alter this device or use it for an unintended purpose.
3. Maintain device with care (see Maintenance).

PARTS IDENTIFICATION

Remove the parts and accessories from the packaging and inspect for damage. Make sure that all items in the parts list are included.


WARNING! Do not operate the device if any part is missing. Replace the missing part before operating. Failure to do so could result in a malfunction and serious personal injury.

Contents:

- Lights (2 pieces)
- Switch
- Wiring
- Mounting hardware

INSTALLATION

1. Disconnect your car battery's negative cable before beginning working with any electrical systems.
2. Strip the wires to allow for a connection to be made.
3. Connect wiring as per diagram below.



WARNING! Ground wire must be connected.

MAINTENANCE

1. Maintain the tool with care. A tool in good condition is efficient, easier to control and will have fewer problems.
2. Inspect the tool components periodically. Repair or replace damaged or worn components.

CAUTION! Only qualified service personnel should repair the device.

DISPOSING OF DEVICE

If your device has become damaged beyond repair, do not throw it out. Bring it to the appropriate recycling facility.

TROUBLE SHOOTING


Contact Princess Auto Ltd. for a solution if the tool does not function properly or parts are missing. If unable to do so, have a qualified technician service the tool.

If the device does not function properly, check all electrical connections and ensure they are secure and free of dirt and grime.



Trousse de projecteur à faisceau étroit auxiliaire de 55 W, 5 x 3 po, avec écran pare-pierres

Manuel d'utilisateur



Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.



Trousse de projecteur à faisceau étroit auxiliaire de 55 W, 5 x 3 po, avec écran pare-pierres

SPÉCIFICATIONS

Tension nominale	12 V c.c.
Intensité nominale de courant	30 A
Puissance nominale	55 W
Taille	12,7 x 7,6 cm (5 x 3 po)
Type d'ampoule	Halogène H3
Couleur de la lumière	Transparente
Matériau de lentille	Verre/quartz protégé au moyen de PVC

SÉCURITÉ CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT ! Veuillez lire et vous assurer de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil. L'utilisateur doit respecter les précautions de base afin de réduire le risque de blessure et/ou de dommage à l'équipement. Avant de permettre à quelqu'un d'autre d'utiliser cet appareil, assurez-vous que cette personne est avisée de toutes les consignes de sécurité.

REMARQUE : Conservez ce manuel qui contient les avertissements de sécurité, les précautions, les instructions de fonctionnement, d'inspection et d'entretien.

AIRE DE TRAVAIL

1. Travaillez dans un environnement de travail sécuritaire. Gardez votre aire de travail propre et bien éclairée.
2. N'installez pas en présence de gaz ou de liquides inflammables.
3. Assurez-vous que les personnes qui ne portent pas l'équipement de sécurité approprié ne se trouvent pas à proximité de l'aire de travail.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

ATTENTION ! Portez de l'équipement de protection approuvé par l'Association canadienne de normalisation (CSA) ou l'American National Standards Institute (ANSI) quand vous utilisez l'appareil.

1. Portez un équipement de protection individuel, comme des lunettes de sécurité, des gants, des chaussures à embout d'acier ou un casque de protection lorsque le milieu de travail le justifie.
2. Gardez le contrôle de l'outil, de vos mouvements et de l'environnement de travail pour éviter les blessures ou le bris de l'outil.

SÉCURITÉ EN ÉLECTRICITÉ

AVERTISSEMENT ! Pour réduire les risques de choc électrique, assurez-vous que l'appareil est branché sur un réceptacle correctement mise à la masse.

1. Déconnectez l'appareil de la source d'alimentation avant le nettoyage, l'entretien, le remplacement de pièces ou d'accessoires ou lorsqu'il n'est pas utilisé.
2. Protégez-vous contre les chocs électriques lorsque vous travaillez en présence d'équipement électrique. Évitez le contact entre votre corps et les surfaces reliées à la terre comme les tuyaux, radiateurs, cuisinières et réfrigérateurs. Il y a un risque plus élevé de choc électrique si votre corps est relié à la terre.
3. Ne modifiez aucune partie de l'appareil ou des accessoires. Toutes les pièces et tous les accessoires sont conçus avec des dispositifs de sécurité intégrés qui seront compromis s'ils sont modifiés.
4. Assurez-vous que la source d'alimentation est conforme aux exigences de votre équipement.
5. Au moment de câbler un appareil électrique, respectez tous les codes en matière d'électricité et de sécurité, ainsi que les versions les plus récentes du Code canadien de l'électricité (CE) et du code du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST).

UTILISATION ET ENTRETIEN DE L'APPAREIL

1. Utilisez le bon outil pour la tâche à effectuer. Ne forcez pas un outil ou un accessoire pour effectuer le travail d'un outil industriel plus gros. Maximisez la performance de l'outil et la sécurité en utilisant l'outil pour des travaux pour lesquels il a été conçu.
2. Cet appareil est conçu pour une utilisation spécifique. Ne modifiez ou n'altérez pas cet appareil, et ne l'utilisez pas à une fin autre que celle pour laquelle il a été conçu.
3. Entretenez l'appareil avec soin (consultez Entretien).

IDENTIFICATION DES PIÈCES

Retirez soigneusement les pièces et les accessoires de l'emballage et vérifiez s'il y a des dommages. Assurez-vous que tous les articles d'identification des pièces sont compris.

AVERTISSEMENT ! Ne faites pas fonctionner l'appareil si des pièces sont manquantes. Remplacez les pièces manquantes avant l'utilisation. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner une défectuosité ou des blessures graves.

Contenu :

- Lumières (2 pièces)
- Interrupteur
- Câblage
- Visserie de montage

INSTALLATION


1. Avant de travailler sur un circuit électrique, quel qu'il soit, débranchez le câble négatif de la batterie de votre véhicule.
2. Dénudez les fils pour permettre leur raccordement.
3. Connectez le câblage selon le schéma ci-dessous.

AVERTISSEMENT ! Le fil de masse doit être connecté.

ENTRETIEN

1. Entretenez l'outil avec soin. Un outil en bon état sera efficace, plus facile à contrôler et préviendra les problèmes inutiles.
2. Inspectez les composants de l'outil régulièrement. Réparez ou remplacez les composants endommagés ou usés.

ATTENTION ! Seul un personnel d'entretien qualifié doit effectuer la réparation de l'appareil.



MISE AU REBUT DE L'APPAREIL

Si votre appareil est trop détérioré pour être réparé, ne le jetez pas. Apportez-le à un centre de recyclage approprié.

DÉPANNAGE

Si l'outil ne fonctionne pas correctement ou si des pièces sont manquantes, veuillez contacter Princess Auto Ltd. afin de trouver une solution. Si ce n'est pas possible, demandez à un technicien qualifié de réparer l'outil.

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, vérifiez toutes les connexions électriques et assurez-vous qu'elles sont solides et exemptes de saleté.